



PROGRAMMIERUNG DER GL1800 - ERÖFFNUNGSZEREMONIE (PERSÖNLICHE BEGRÜSSUNG UND VERABSCHIEDUNG AUF DEM DISPLAY)

1. Drehe den Zündschlüssel auf **ON** oder **ACC** und warte die normale Eröffnungszeremonie auf dem Display ab.
2. Drücke die **MODE**-Taste dreimal.
3. Drücke die **TRIP**- und **DISP**-Taste gleichzeitig zwei Sekunden.
4. Drücke einmal die **MODE**-Taste.
5. Drücke die **DISP**-Taste, Du solltest jetzt **SPECIAL** auf dem Display sehen. *(wenn nicht, stelle den Zündschlüssel auf **OFF** und beginne von vorne!)*
6. Drücke einmal die **TRIP**-Taste.
7. Wenn **CHANGE OK?** erscheint, drücke die **MODE**-Taste.



8. Jetzt solltest Du eine Linie mit 12 Zeichen sehen, mit der **TRIP**-Taste kannst Du die Buchstaben, Zahlen, Leerschläge usw. wählen.
9. Wenn der gewünschte Buchstabe erscheint, drücke die **DISP**-Taste, und der Cursor springt auf die nächste Position.
10. Wenn die max. 12 Zeichen gewählt sind, drücke die **MODE**-Taste um die Speicherung vorzunehmen.
11. Drehe jetzt den Zündschlüssel auf **OFF**, Du solltest jetzt „**See you!**“ und deine persönliche Eingabe sehen. Wenn Du den Schlüssel wieder auf **ON** oder **ACC** stellst, solltest Du „**Hello!**“ und Deine persönliche Eingabe sehen.

Viel Spass und Erfolg beim Programmieren wünschen Dir
Denise & Hansjörg Albrecht